

Todo **conforto** que um líder precisa

Cadeira Office **Big Presidente**



Código:
FDA9233

 **SitFlex**

Cadeira Office Big Presidente

Código: FDA9233

Cores Disponíveis:



Material:

Base: Aço Cromado

Assento: Estrutura Revestida em PU

Sistema Relax com travamento em diversas opções

Molas ensacadas para reposição



Medidas:

Medidas da Cadeira Completa

Profundidade: 74 cm

Largura: 65 cm

Altura Total:

Alta 123 cm | Baixa 113 cm

Altura do Chão até o Assento:

Alta 63 cm | Baixa 53 cm

Altura do Chão até o Braço:

Alta 80 cm | Baixa 70 cm

Peso Unitário: 8 kg

Peso Suportado: 120 kg



Interna do Assento:

Profundidade: 60 cm

Largura: 60 cm

Embalagem do Assento:

Profundidade: 125 cm

Largura: 82 cm

Altura: 54 cm

Embalagem das Peças:

Profundidade: 66 cm

Largura: 61 cm

Altura: 61 cm

Sua fornecedora

PREMIUM

A SitFlex é especializada na fabricação de cadeiras exclusivas. Somos sinônimo de excelência e **qualidade**.

Com um compromisso inabalável com a satisfação de nossos clientes, nossas cadeiras são projetadas com os mais altos padrões de qualidade, utilizando materiais de primeira linha e **tecnologia** de ponta para garantir o máximo em conforto e **durabilidade**.

Cada uma de nossas cadeiras é cuidadosamente projetada para proporcionar a melhor experiência, oferecendo a melhor **ergonomia** e **conforto**.

Nossos **acabamentos** são cuidadosamente escolhidos para proporcionar um visual **elegante** e **sofisticado**, tudo pensado nos **mínimos detalhes**.

Saiba mais em

WWW.SITFLEX.COM.BR





Passo a Passo da Montagem

1º passo

Adicione os 4 parafusos na flange com o regulador do relax para frente.

2º passo

Encaixa o pistão na flange.

3º passo

Depois encaixa a base no pistão.

4º passo

Fixe as rodas à base.

5º passo

Fixe os braços ao assento e encosto. Para identificar os lados corretos, basta conferir no braço, o espaçamento do apoio com relação a base. Sentado na cadeira, se sobrar mais espaço do lado esquerdo do braço, este é o braço esquerdo. Depois de identificar, basta parafusar os 3 parafusos em cada braço.

6º passo

Fixe as rodas à base.

 **SitFlex**

Vídeo da Montagem Completa
WWW.SITFLEX.COM.BR

